



配線参考例

端子台

記号	名称	備考
①②	電源 100/200V (入力)	AC100VもしくはAC200V (50/60Hz) 共通入力端子
③④	ALARM (出力)	無電圧接点アラーム出力端子
⑤⑥	ON/OFF (入力)	運転指令信号入力端子 ※短絡時運転
⑦	FG	フレームグラウンド (筐体アース) 端子
⑧⑨	ORIGO出力	ORIGO本体への出力端子

パネル

記号	数量	名称	備考
⑩	1	電圧/電流	電圧/電流の簡易表示パネル 電圧 (V) 電流 (A)
⑪	1	電流設定	電流設定用VR
⑫	1	電源	電源スイッチ
⑬	1	表示切替	電圧/電流の表示切替スイッチ
⑭	4	切欠き	本体固定用ビス穴 (M4用)

寸法

記号	ORIGO E5型~100型	ORIGO E150型~E500型
A	75	70
B	100	140
C	239	269
D	255	285
E	80	100
F	100	120

DOE2T-002		ORIGO E-2T 電源装置	
日付	2013.8.7		
縮尺	NON		
作図	T. Kawazoe		